
HURTIG-VEILEDNING

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

IGURU





Få det beste ut av din varmepumpe!

- GRUNNINNSTILLINGER
- TIPS
- KNAPPEOVERSIKT
- VEDLIKEHOLDSRÅD

www.mee.no



Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.
Maskinen er klar til drift!

Grunninnstilling: **Varmedrift**

	1 Skru på varmepumpen
MODE	2 Velg varmedrift ved å trykke MODE til HEAT (Varme) kommer opp i displayet
FAN	3 Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til kommer opp i displayet **TIPS 1**
▼ ▲	5 Sett ønsket temperatur, feks 23°C, ved å trykke TEMP til 23°C kommer opp i displayet **TIPS 2**
VANE	6 Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke VANE til kommer opp i displayet **TIPS 3**
WIDE VANE	7 Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE WANE til kommer opp i displayet **TIPS 3**



Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.
Maskinen er klar til drift!

Grunninnstilling: **Kjøledrift** (Aircondition)

	1 Skru på varmepumpen
MODE	2 Velg kjøledrift ved å trykke MODE til COOL (Kjøle) kommer opp i displayet
FAN	3 Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til kommer opp i displayet **TIPS 1**
▼ ▲	5 Sett ønsket temperatur, feks 22°C, ved å trykke TEMP til 22°C kommer opp i displayet **TIPS 4**
VANE	6 Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke VANE til kommer opp i displayet **TIPS 3**
WIDE VANE	7 Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE WANE til kommer opp i displayet **TIPS 3**

TIPS 1

Viftehastighet:
I eksemplet over er den satt til AUTO. Innstillingen må ofte settes manuelt for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø.
Her er det bare å prøve seg frem!

TIPS 2

Oppnår ikke innstillt romtemperatur:
Gradeanvisningen på fjernkontrollen kan avvike fra temperaturen i rommet. Juster gradene på fjernkontrollen til du får den innetemperaturen du ønsker.

TIPS 3

Luftstrømsretning:
I eksemplet over er den satt til AUTO. Innstillingen må ofte settes manuelt for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø.
Her er det bare å prøve seg frem!

TIPS 4


Aircondition:
Vi anbefaler aldri å stille temperaturen lavere enn 22°C. Sjekk jevnlig at dreneringen fra kondensvannslangen ute fungerer på varme sommerdager.

Innedelen stopper:
Maskinen avrimer for å fjerne snø og frost fra utedelen når det er behov for det. Spjeldene inne går da til horisontal posisjon og viften stopper i en kort periode.

Se regelmessig til utedelen og fjern evnt. is som bygger seg opp mot maskinens underside.

UKETIMER:

Still inn inntil 4 ON- eller OFF-timere for individuelle ukedager og inntill 28 ON- eller OFF-timere for én uke.



1. Trykk EDIT/SEND SET for å stille inn uketimeren (SET blinker).
2. Trykk DAY og 1~4 for å angi dag og innstillingsnummer.
3. Trykk ON/OFF, TIME og TEMP for å stille inn ON/OFF, klokkeslett og temperatur.
   (Trykk DELETE for å slette timerinnstillingene. Hold nede TIME for raskt å endre klokkeslettet)
   (Trykk DAY og 1~4 for å stille inn timeren for andre dager og/eller innstillingsnummer)
4. Trykk EDIT/SEND SET for å fullføre og overføre innstillingene (SET slutter å blinke).
5. Trykk WEEKLY TIMER ON/OFF for å slå uketimeren på (ON). (WEEKLY lyser). De lagrede innstillingene slettes ikke når uketimeren slås av (OFF).

Kontrollere innstillingene for uketimeren:

1. Trykk EDIT/SEND SET for å stille inn uketimeren (SET blinker).
2. Trykk DAY og 1~4 for å vise innstillingene for en bestemt dag eller innstillingsnummer.
   Trykk CANCEL for å avslutte innstilling av uketimeren.

KNAPPEOVERSIKT



CLOCK Klokke
Trykk forsiktig på CLOCK med en tynn gjenstand for å stille tiden. Angi klokkeslett med TIME-knappen eller TIMER-knappene. Angi dag med DAY-knappene. Trykk CLOCK igjen når innstillingene er fullført.

RESET Nullstilling av fjernkontrollen
Reset-knappen brukes for å nullstille fjernkontrollen etter at man har byttet batteri.

DISPLAY SYMBOL	KNAPP	BESKRIVELSE
		PÅ/AV Skru varmepumpen av- og på.
23°C	▼	**Senke temperaturen** Hvert trykk senker temperaturen med 1°C.
24°C	▲	**Heve temperaturen** Hvert trykk hever temperaturen med 1°C.
	MODE	**Velg driftsmodus** AUTO Automatisk · COOL Kjøle · DRY Tørke · HEAT Varme · FAN Vifte **NB!** Vi anbefaler kjøle- eller varmedrift fremfor automatisk.
	FAN	**Viftehastighet** Velg fire forskjellige styrker, pluss auto- og stille-modus.
	VANE	**Vertikal retning av luftstrømmen** Velg mellom fem låste retninger, automatisk svingning opp- og ned, eller auto for mest effektiv luftstrøm.
	WIDE VANE	**Horisontal retning av luftstrømmen** Velg mellom fem låste retninger, eller automatisk svingning frem- og tilbake.
	CIRCULATOR	**Varmespredrerfunksjon** Hvis innetemperaturen når innstillingstemperaturen, vil utedelen stanse og innedelen vil starte viftedrift for å sirkulere luften innendørs. Innstillingen av viftehastighet og luftstrømretning kan endres etter ønske. Utedelen starter driften automatisk når innetemperaturen synker under innstillingstemperatur. **NB!** Funksjonen fungerer ikke i kjøledrift (COOL), eller Auto. Varmepumpen må være innstilt på varmedrift (HEAT).
	POWERFUL	**Kraftig drift** Kraftig oppvarming eller avkjøling i 15 minutter.
	i save	**iSave (10°C vedlikeholdsvarme)** Pumpen settes til 10°C vedlikeholdsvarme (fabrikkinnstillt). Du kan endre temperatur, viftehastighet og retning på luftstrømmen og tilpasse funksjonen til ditt behov.
	NIGHT MODE	**Nattmodus** Nattmodus senker lydnivå på utedelen, lysstyrken på innedelens driftsindikatorlampe dimmes og pipelyden deaktiveres.
ON ▲ TIMER OFF ▼		**TIMER - Drift med tidsur** Slå varmepumpen AV og PÅ til bestemte tider. Trykk på ON eller OFF under drift for å stille inn tidsuret. ON: Enheten slås PÅ på det angitte tidspunktet. OFF: Enheten slås AV på det angitte tidspunktet. Trykk på ▲ (øke) og ▼ (redusere) for å stille inn tidspunketet for tidsuret. Hvert trykk øker eller reduserer den innstilte tiden med 10 minutter. Still inn tidsuret mens ON eller OFF blinker. Trykk på ON eller OFF en gang til for å slå av tidsuret. Tidsur for ON (PÅ) og OFF (AV) kan stilles inn samtidig.

RÅD OM GODT VEDLIKEHOLD


Rengjøring hver 2. uke, eller etter behov

Slå av maskinen

- Slå først av maskinen med fjernkontrollen.
- Koble så fra strømtilførselen eller ta sikringen.


Åpne lokket

Ta tak nede på hver side og vipp opp.




Frontpanel

- Løft frontpanelet til det høres et "klikk".
- Hold i hengslene og trekk for å fjerne som vist i illustrasjonen til venstre.
- Tørk av med en myk, tørr klut, eller skyll det med vann.
- Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer.
- La det tørke godt før det monteres.




Luftfilter (Grovfilter)

- Ta ut begge luftfilterne.
- Fjern støv og urenheter med støvsuger, eller skyll med vann.
- Etter skylling med vann, må det tørke godt i skyggen.



Rengjøring av kjøleribbene

Dette gjøres med et egnet sluttstykke til støvsugeren. OBS! Støvsug forsiktig i ribbenes retning (loddrett).




Frontpanel montering

Monter frontpanelet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet godt igjen, og trykk på posisjonene ved å følge pilenes retning.

Rengjøring hver 3. måned, eller etter behov

Slå av maskinen og koble fra strømtilførselen som beskrevet øverst.




Sølvioniserte antiallergi luftrengjøringsfiltere

- Fjern de fra luftfilterne (grovfilterne).
- Fjern støv og urenheter med støvsuger.

Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med støvsuger:

- Legg filter og ramme i lunkent vann og skyll de.
- Etter vask må de tørke godt i skyggen.
- Monter alle klaffene på luftfilterne.
- Skift ut luftrengjøringsilterne hvert år for best ytelse. (Delenummer: MAC-2370FT-E)



Trekk for å fjerne de fra luftfilteret

FILTER OG EKSTRAUTSTYR



Antiallergi luftrengjøringsfiltere
De sølvioniserte luftrensefilterne renser luften og fjerner uønskede partikler som fremmer allergier. For best ytelse anbefaler vi å skifte ut disse hvert år.
Delenummer: MAC-2370FT-E
(2 stk i pakken)



Hus og Tak
Sett hus eller tak over varmepumpen din

Når utedelen til varmepumpen ikke får snø og regn på seg som den må fjerne, vil virkningsgraden og levetiden øke.



Ved å montere hus eller tak over utedelen unngår du at:

- Snø kommer inn i pumpen
- Regn legger seg på pumpen og fryser til
- Løv og smuss legger seg på pumpen

Filter og ekstrautstyr bestilles gjennom autorisert forhandler, eller på **www.mee.no**

Din IGURU er utstyrt med innebygget WiFi. For informasjon om oppkobling av WiFi og melcloud, se: **www.mee.no/brukermanualer**

VIKTIG!

- **Du får best ytelse og strømbesparelse hvis du rengjør filtrene regelmessig.**
- Det anbefales at du rengjør luftfiltrene hver 2. uke.
- Skitne filtre forårsaker kondensering i varmepumpen og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg.
- Se råd om godt vedlikehold i denne hurtig-veiledningen for hvordan du rengjør filtrene.
- Bruk bare utvannede, nøytrale vaskemidler.
- Ikke bruk en skurende børste, en hard svamp eller lignende.
- Ikke bruk rensebensin, tynner, poleringspulver eller insektsmiddel.
- Vannet må ikke overskride 50°C
- Ikke tørk filterne i direkte sollys eller varme.
- Ikke ta på metalldeler med hendene.
- Ikke start enheten før alle komponenter er på plass og tørre.

Teknisk problemløser

Dersom varmepumpen ikke fungerer som normalt, eller har stoppet!

- Sjekk stikkontakt
- Sjekk sikring
- Ta strømmen i 5 minutter (Kan ha vært en spenningsfeil)
- Kontakt din forhandler/montør om punktene over ikke hjelper

Forleng levetiden og bevar virkningsgraden (besparelsen) til din varmepumpe med godt vedlikehold!

Service fra autorisert forhandler

I tillegg til vedlikeholdet man gjør selv trenger varmepumpen nødvendig ettersyn og en grundigere service hvert 2.-3. år, avhengig av bruk og miljø der du bor. Vi anbefaler å kontakte en autoriserte Mitsubishi Electric forhandler for en serviceavtale.

autorisert FORHANDLER MITSUBISHI ELECTRIC VARMEPUMPER

Vil du vite mer? **www.mee.no/kundeservice**

Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.