Monteringsanvisning

Stigesikring for takrenne og lekt

Montering av stigesikring for takrenne
Passer til stål og aluminiumsrenne. Skru overdel sammen med underdel, over falsen på takrenne. Avstand mellom krokene tilpasses bredden på stigen.



Montering av stigesikring for lekt
Passer til alle typer lektet tak. Skru stigesikringen fast i bærelekt under taksteinen eller takplaten. Avstanden tilpasses bredden på stigen.

Vedlikehold
Pass på at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte (f.eks. råteskade).
For å sikre personer som ferdes på tak er det viktig at taksikringsutstyr ettersees en gang hvert år.



Generelt
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Forskrift om utførelse av arbeid.

§ 17-23. Atkomst fra stige
Når stige benyttes som atkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1 meter over dette.
Når stige benyttes som atkomst skal den alltid sikres i toppen.

Jemtland taksikringsutstyr leveres i varmgalvanisert stål belagt med polyesterlakk.
Standardfarge er sort og hvit.
Andre farger leveres på bestilling



Jemtland driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til spesifikasjonsendringer. Våre anvisninger er å betrakte som veiledende.

Jemtland as Thomasdalen 3 NO-2818 Gjøvik
Telefon + 47 61 13 89 50 post@jemtland.no www.jemtland.no