Programmering av kodepanel. (tilleggsutstyr)

Kodepanelet har ferdig programmert kode fra fabrikk. Den kan styre 2 motorer og har derfor 2 kanaler med 2 separate koder. Kanal 1 har kode 11, kanal 2 har kode 22.

For kanal 1,

1, Trykk Code (på motor)
2, tast koden (originalkode er 11) (på kodepanel) innen 8 sek.
3, trykk '<' (på kodepanelet)
4, trykk kode 11 igjen.
5, trykk < igjen.

Lyset på kodepanelet vil lyse og programmeringen er utført.

6, tast inn koden på nytt og trykk '<', igjen for å sjekke om portåpneren virker.

For kanal 2,

1, Trykk Code (på motor)
2, tast koden (originalkode er 22) (på kodepanel) innen 8 sek.
3, trykk '>' (på kodepanelet)
4, trykk kode 22 igjen.
5, trykk > igjen.

Lyset på kodepanelet vil lyse og programmeringen er utført.

6, tast inn koden på nytt og trykk '>', igjen for å sjekke om portåpneren virker.

Programmering kodepanel forts**.**

For å endre kode på kodepanel Eurodoor

For kanal 1,

1. Trykk "0" (på kode panelet) og hold inne mens du trykker"<", slipp opp"<",

2. Slipp "0" .

3. tast orginal kode(11), og trykk"<"

4. tast inn ny kode (opp til 8 siffer), og trykk "<"

5. repeter punkt 4. Kodepanel er programmert.

For kanal 2,

1. Trykk "0" (på kode panelet) og hold inne mens du trykker">", slipp opp">",

2. Slipp "0"

3. tast orginal kode(22), og trykk">"

4. tast inn ny kode (opp til 8 siffer), og trykk ">"

5. repeter punkt 4. Kodepanel er programmert.