PRODUKTDATABLAD

HYDROTRIM

Vannaktivert, selvklebende hjørneprofil for gipsplater. Gir raskt og enkelt perfekte hjørner. Den unike utformingen:

- Gir en rask vedheft
- Bygger lite utenpå gipsplatene
- Penere resultat ved fotlist og taklist
- Mindre forbruk av sparkel

Tilpasset for optimal vedheft mot gipsplatens kartongoverflate. På andre materialer anbefales det å prøve vedheften først.

Betegnelse	Lengde mm	Varenr.	Antall	
			Pakke	Pall
HOC25	2500	507158	50	2000
HOC30	3000	507161	50	2000

MONTERING

FORBEREDELSER



- Mål hjørnets lengde og kapp hjørneprofilen til ønsket lengde. Ved større jobber sparer man mye tid gjennom å kappe flere hjørneprofiler samtidig med en kappsag.

- Kontroller at gipshjørnene er jevnt gipset. Børst bort støv fra overflaten, slik at hjørneprofilen hefter godt. Vær nøyaktig, slik at man unngår at listen slipper.




- Spray rent vann på innsiden av hjørneprofilen med å bruke en sprayflaske. Pass på at hele klebeoverflaten på Hydrotrim – profilen er helt våt. Ikke bruk svamp, pensel eller liknende verktøy ettersom limet da risikerer å bli fjernet fra profilen.

- Vent i ca.30 sekunder til limet er aktivert. Limet skal være klebrig ved berøring. Aktiveringstiden vil variere avhengig av romtemperatur, luftfuktighet og temperaturen på vannet i spraypumpen. Klar for montering!

PRODUKTBLAD HYDROTRIM







MONTERING

- Plasser den selvklebende innsiden av hjørneprofilen på vegghjørnet og opp mot taket. Hjørneprofilen plasseres vinkelrett over hjørnet, slik at kantene har god kontakt med vegg overflaten.
- Trykk profilen godt på plass for hånd eller ved hjelp av et rulleverktøy. OBS! Når hjørneprofilen limes fast mot gipsplaten kan den ikke fjernes og brukes på nytt.



OVERFLATEBEHANDLING

Etter ca. en halvtime kan første laget med sparkelmasse legges på (over hjørneprofilen) med hjelp av en sparkelspade (minimum 250 mm). La det tørke og husk at tørketiden kan påvirkes av temperatur og luftfuktighet.

Legg på lag nummer 2 med sparkelmasse på hjørneprofilen med sparkelspade (250 mm), så jevnt som mulig. La det tørke!

Slip overflaten med sandpapir. Nå er overflaten klar for tapetsering eller maling!

Anbefalte sparkelprodukter:
Knauf Prospray Plus
Knauf Fill & Finish

