

CascoProff GP 3466



Universalt gulv- og vegglim med et bredt bruksområde. Egnert til PVC, tepper, linoleum med skum bakside og veggvinyl med tykkelse over 0.6 mm. Benyttes på underlag som spon, betong, sparklede- og malte flater, eksisterende gulvbelegg og fuktisolerte gulv.

- Kan benyttes til både gulv og vegg i tørre rom og våtrom
- Kan reaktiveres med varme
- Smidig, spruter minimalt
- Kan benyttes på gulvarme
- Lett å fordele ved påføring på vegg med rulle
- Enkelt å rengjøre verktøy
- Kan benyttes på BREAA-NOR prosjekter

TEKNISKE DATA

Basis:	Co-polymer akryl dispersjon
Emballasje:	10 liter
Farge:	Hvit
Forbruk:	3-6 m ² pr liter
Løsemiddel:	Vann
Konsistens:	Tixotrop
Densitet:	Ca. 1230 kg/m ³
Tørrstoffinnhold:	Ca. 60 %
Viskositet:	Ca. 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C
Flammepunkt:	Ingen
pH:	Ca. 7,3

Påføringstemperatur: +18 °C to +23 °C og 20–70 % RF.

Optimalt, +18 °C to +22 °C og ca 65 % RF. Temperatur i underlaget er anbefalt +18 °C. Rør godt om før bruk.

Verktøy: Tannet sparkel f eks Casco hard metall sparkel 6108, 6118 eller 6121. Rulle, pensel og Tapetsletter PRO, 6123, til oppsetting av veggvinyl

Åpentid: Våtliming ca. 0–30 minutter
Heftliming ca. 30–60 minutter, (kan reaktiveres med varme opp til 90 min.) avhengig av underlagets sugsevne, temperatur og luftfuktighet.

Ved liming av linoleum med jute bakside anbefales CascoLin eller CascoLin Object.

FORUTSETNINGER

Monteringstid og ventetid avhenger av temperatur og luftfuktighet. Ovennevnte tider er opplyst på bakgrunn av laboratorieprøver ved +23 °C og ca. 55 % RF. Derfor skal de opplyste tider kun oppfattes som veiledende.

HÅNDTERING OG RENGJØRING

Unngå hud- og øyekontakt. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann eller ev.t håndrensemiddel. Verktøy rengjøres med vann før limet er herdet. Herdet lim fjernes med Casco limvask eller teknisk sprit.

Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

FORBRUK

Material	Sugende underlag	Ikke sugende underlag
Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Heterogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Polyolefin	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Tepper	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l

GENERELT

Oppbevaring: Minst 12 måneder ved oppbevaring i minimum +10 °C i uåpnet emballasje. Tåler ikke frost skal ikke oppbevares i rom med temperatur over +30°C.

FKTFORHOLD

Maks restbyggfukt i betongunderlag 85 % RF, ved gulvvarme 75 % RF. Tre baserte platematerialer 8-12 %. Anbefales dokumentert før oppstart.

FORBEHANDLING

Underlaget skal være tørt, plant, rent, fritt for støv og annet som kan påvirke vedheft.

LEGGING

Ved legging av belegg med slipt bakside, vær oppmerksom på at materialet alltid skal legges i vått lim og at leggetiden for denne typen materialer ikke overskrider 45 min.

GULV

På sugende underlag:

1. Påfør limet med egnet tannet sparkel (6108, 6118 eller 6121). Ikke bruk mer lim enn nødvendig for å sikre god oversmitting til gulvbelegg innenfor angitte tider for våtliming.
2. Legg ned materialet umiddelbart eller etter kort ventetid, (innen 30 min). Stryk belegget godt fast for å presse ut all luft og sikre god oversmitting til gulvbelegget. Benytt en gulvalse for best resultat.
3. Kontroller at oversmittingen er god, tilnærmet 100 %.

På ikke sugende underlag:

For beste resultat ved liming på ikke sugende underlag, anbefaler vi å sparkle et sjikt på 2-3 mm med en sparkelmasse med liten krymp og god vedheft til underlaget. Utfør deretter liming etter samme prinsipp som ved liming på sugende underlag.

Dersom dette ikke er mulig, følg følgende retningslinjer:

Ved liming på ikke sugende underlag er det viktig at en del av vannet i limet får fordampe før man legger gulvbelegget

1. Påfør limet med egnet tannet sparkel (6108, 6118 eller 6121).

2. Legg gulvbelegget i vått lim og sørg for god oversmitting. Dra deretter gulvbelegget tilbake og la limfilmen tørke ca. 10-20 minutter. Legg så gulvbelegget ned og vals på nytt. Alternativt kan det påføres lim og la dette tørke til sen våtlim / tidlig heftlim stadiet, ca. 20-40 min. før gulvbelegget legges ned

3. Stryk belegget godt fast for å presse ut all luft og sikre god oversmitting til gulvbelegget. Benytt en gulvalse for best resultat. Kontroller at oversmittingen er god

Følg material leverandørens anbefalinger om temperatur og luftfuktighet.

VEGG

På sugende underlag:

Generelt anbefales det å montere veggvinyl på sugende underlag. Sugende underlag kan f. eks være betong, vegger sparklet med egnet sparkel eller gipsplater mm. Veggvinyl monteres direkte på ubehandlede gipsplater. Sterkt sugende underlag forbehandles med en blanding av CascoProff GP og vann, blandet 1:1.

1. Påfør limet jevnt på veggen med rulle og pensel. Ikke påfør lim på større område en det som kan legges innen 15-30 min, avhengig av underlag, temperatur og luftfuktighet. Installer veggbelegget umiddelbart, eller etter en kort ventetid.
 2. Stryk veggbelegget godt fast, med f. eks. tapetsletter PRO, for å presse ut all luft og for å sikre en god oversmitting mellom lim og veggbelegg.
 3. Kontroller at oversmittingen er god
 4. Følg material leverandørens anvisninger for montering av veggbelegg
- På sugende underlag skal limet tørke i min. 2 døgn før rommet tas i bruk.

EMBALLASJE

10 liter

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert ihht.:



CASCO SCHÖNOX NORWAY AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no