

# Reno Gavlprofil Høyre

## Avslutning mot gavl

### Beskrivelse :

Profiltilpasset beslag for bruk direkte på vindski. Produseres i samme utførelse og farge som Powertekk takpanner.



### Bruksområde :

Benyttes som avslutning på gavl. Forbruk: 1 stk per takplaterad.

### Lagring :

Lagres tørt

### Godkjenninger og garanti



### Montering :

Monter Reno gavlprofil fra takfot mot møne etter montering av Powertekk takpanner. Gavlprofilen festes med 2 stk Powertekk skruer. Én i toppkant vindski og én i sideomlegg på vindski. Ved behov, eksempelvis værforhold, benyttes ekstra skruer etter skjønn.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Tilbehør til :

Takpl Powert.Excl.Matt Brun  
Takpl .Excl.Matt Silence Brun

# Reno Gavlprofil Høyre <sup>740642</sup>

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Plassering	Høyre	-
RAL-kode	8017	-
Farge	Brun	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

