

Erstatter: 2014-10-25

Dato: 2018-07-04

## WallPro



Vegglim for vinyltapet og glassfiber i tørre rom. God klebeevne og lang åpen tid.

- God klebeevne
- Lang montering tid
- Enkel å påføre med rulle

### TEKNISK DATA

**Base:** Polyvinylacetat dispersjon og stivelses derivat.

**Farge:** Hvit.

**Konsistens:** Tiksotrop.

**Egenvekt:** Ca. 1050 kg/m<sup>3</sup>.

**Brannfarlig:** Ingen risiko

**Løsemiddel:** Vann

**pH:** Ca. 6.

### PÅFØRING

**Arbeidsforhold:** Ikke under +18 °C i både underlag og materiale. RF 30-70 %.

**Før bruk:** Rør om limet grundig før bruk.

**Forbruk:** ca. 4 m<sup>2</sup>/liter

**Verktøy:** rulle eller pensel.

**Monterings tid:** 5 – 30 min. Monteringstiden er avhengig av mengden lim påført, temperatur og luftfuktighet.

**Lagrings tid:** 12 måneder (i uåpnet forpakning). Lagres kjølig og frostfritt. Må ikke eksponeres for temperaturer under 0 °C eller over +30 °C.

### HELSE OG MILJØ

#### Håndtering og rengjøring

Følg god arbeidshygiene. Ved hudkontakt vask av limet med vann og såpe. Rengjør verktøyet med vann før limet tørker. Tørket lim fjernes med Casco limvask eller rødsprit.

For ytterlig informasjon se gjeldene

sikkerhetsdatablad.

### PÅFØRING / MONTERING

Avhengig av veggen du har i dag, følg retningslinjene nedenfor. Pass alltid på å følge instruksjoner fra tapetleverandøren.

#### For tapetsering på;

• Betong, lettbetong osv. Må overflaten være jevn før tapetsering. Se «sparkling» av vegg.

• Helsparklet overflate (Sterkt sugende underlag): Bør grunnes med fortennet vegglim før tapetsering (bland 1 del lim med 1 del vann), for å hindre dårlig vedheft og blemmer i tapetet. Lim veggen med fortennet vegglim dagen før tapetsering. Små hull og sprekker fylles med egnet masse. Se «sparkling»

• Gipsplater, sponplater og trefiberplater; Trenger ikke helsparkling, men små hull og sprekker fylles med egnet masse. Se «sparkling»

• Malte vegger  
Vask veggen med egnet rengjøringsmiddel. Små hull og sprekke fylles med egnet masse. Se «sparkling»

• Vegger med tapet  
Det er mulig å tapetsere rett på gammel tapet, forutsatt at de sitter godt og ikke har luftblærer. Hvis tapet har struktur (glassfiber osv.), Må veggen helsparkles for best resultat. Se «riving» og helsparkling»

#### Rivning av tapet

Vinyl med papir bakside og glassfiberstrie osv. rives.

Andre tapeter gjennombløtes med Casco Remover for så å ripes opp med en stålsparkel. Påfør Casco Remover med en svamp og vent ca. 30 min for så å skrape tapetet av med en stålsparkel.

### Sparkling

- Fjern eventuelle løse deler fra vegg og sørg for at den er tørr og støvfri. (Børst eller tørk vegg ren)
- Fyll hull og sprekker med en egnet masse påført med stålsparkel. Slip når tørr
- Kontroller om det er store ujevnheter i vegg. Bruk et vater. Hvis det er store ujevnheter må disse utjevnes.
- Store sprekker eller hull (mer enn 10 mm) på betong osv. fylles med egnet masse
- På ujevne vegger. Hesparkel to ganger. Slip vegg med sandpapir og rengjør vegg. På rette flater er det ikke behov for hesparkling før oppsetting av tapet.
- Rengjør vegg med kost eller fuktig klut.
- På helpaklede vegger, forlim vegg med fortennet vegglim (1:1) dagen før tapetsering.
- Start tapetsering!

For full hesparkling av vegger. Hold sparkelen i en vinkel av ca. 30°C mot vegg. Sørg for å ikke press for hardt slik at skarpe kanter oppstår. Påfør sparkelen i lange drag.

### Tapetsering

#### Den første bredden

Når du begynner å tapetsere, start ved et vindu og tapetser mot den mørkeste delen av rommet. På den måten vil skjøtene i tapetet bli minst mulig synlig når lyset faller på veggene.

For å forsikre seg at tapetet monteres i lodd/vater, lag en vertikal linje (bruk vater eller loddssnor) litt mindre enn tapetbredden fra vinduet. Hvis man velger å starte fra et hjørne, lag den vertikale linjen slik at tapetet overlapper hjørnet med 1 cm. Slik at tapeten overlapper og hjørnet blir fint.

For de fleste tapeter påføres limet direkte på vegg.

(På papirtapeter, påfør limet på baksiden av tapetet, la det svelle i ca. 5-30 minutter før oppsetting) Når vegglimet påføres, arbeid i veggens fulle høyde fra vinduet og over den vertikale linjen. Påfør limet fra bunn til topp av vegg. Limet tørker raskere under taket.

Press ut alle bobler og luftblærer diagonalt med en tapetbørste eller en tapetsletter i plast. For fine skarpe kanter mot tak, lister osv. bruk en skarp sparkel for å presse tapetet inn i hjørnet, skjær deretter av det overflødig tapetet med en skarp kniv. Hold kniven i ca. 45° mot vegg for best resultat.

Vask limrester fra tapetet umiddelbart med svamp og rent vann. Bytt vann regelmessig.

#### Den andre bredden

Påse om tapetet du har valgt skal monteres med overlapp eller kant i kant. (se merking på tapetrullen). Siden første bredde er i lodd er det bare å fortsette med påføring av lim og tapet. Legg merke til om tapetet har mønster rapport må rapporten stemme. Stripete tapeter bør også monteres i samme «retning»

#### Rundt dører og vinduer

For enkel påføring av lim bruk en pensel langs dører og vindusrammer osv. Legg tapetet med overlapp over listen på 6-7 cm. Renskjær umiddelbart etter montering. Bruk en skarp stålsparkel og en skarp kniv. I hjørnet ved vinduer kutt diagonalt for et pent resultat.

Når du tapetserer hjørnet i et rom, vær oppmerksom på at du har overlapp av tapetet, selv om tapetet vanligvis monteres kant i kant. Dette for å få neste bredde i lodd på den påfølgende vegg. Da et hjørne sjelden er rett. Lag overlappen på minst 1 cm.

#### Stikkontakter

Slå av strømmen når du skal tapetsere rundt stikkontakter osv. Fjern deksler og monter tapetet, la tapetet dekke uttaket, kutt et kryss fra hjørnet og renskjær langs kantene. Monter så deksler på plass før du fortsetter.

#### Sparkel veileder

- Små hull/sprekker: **MultiFill** (maks 10mm),
- Store hull: **OneFill Premium** (opptil 50 mm)

- For skjøter i gipsplater: **Casco Wallcraft RDF**
- For helsparkling: **Casco WallCraft RDF**
- For store hull i betong osv.: **HusFix** eller **HusFix Rapid**

## FORPAKNING

15 liter

5 liter

1 liter

## FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende personskafe eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss

### Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS Postadresse:  
Postboks 71 2026 SKJETTEN Tlf.:  
+47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)