



Parkett- og laminatunderlag med / uten fuktsperre

SAGA Complete Silent

TIL PARKETT OG LAMINATGULV

Det er viktig for et klikkgulv og spesielt et gulv som skal limes, at stabiliteten blir sikret i skjøtene. Ved bruk av for mykt underlag risikerer man at skjøtene skades, da bevegelsen i undergulvet blir større.

Ujevnheter i undergulvet

Malingrester, småstein og lignende absorberes av SAGA Complete Silent. Perfekt til renovering, såvel som nybygg. Utligning av ujevnheter på opptil 2,3 mm.

Miljøvennlig

CFC-fri, kompostérbar, aldri bestendig og uten bruk av skadelige tilsetningsstoffer.

Teknisk informasjon

Tykkelse: 3,0 mm

Format: 1 x 5,5 m

Areal: 5,5 m²

MONTERING

1. Underlaget rulles ut i parallelle baner - vend foliesiden ned for underlag med fuktsperre.
2. For underlag med fuktsperre «strekkes» overlappen ut før den etterfølgende banen rulles ut (legges over overlappen).
3. For underlag med fuktsperre brukes alutape/dampsperretape på endeskjøter, for å unngå fuktgjennomtrengning.
4. SAGA Complete Silent legges inntil veggen med min. 10 mm avstand og skjæres til med en skarp tapetkniv el.
5. For underlag med fuktsperre trenger du i tillegg en 0,2 mm plast som avslutning mot vegg (dette fås på smal rull). Plaster tapes eller legges med 20 cm overlapp under avslutningen på SAGA Complete Silent og brettes opp langs veggen. Denne klemmes fast mot veggen med gulvlistene etter gulvet er lagt.
6. Du er nå klar for å legge ditt nye parkett- eller laminatgulv.

Mer informasjon finner du på sagaparkett.no