



### DRYPPSTOP

**1.** Monter aluminiumsprofilen i øverste ende med en avstand på ca. 10 cm fra toppen – og legg aluminiumsprofilen med et fall på 1,5 cm pr. meter. Profilene skal avfettes før de monteres, slik at tetningsmassen fester seg bedre. Påfør **rikelig med tetningsmasse** bak og over aluminiumsprofilen, mot treverket. Overflødig tettemasse strykes ut med fingren.

**2.** Skru aluminiumsprofilen fast til sperren – ca. 30 cm mellom skruene. Forbor aluminiumsprofilen.

**3.** Skjøtestykket monteres på første **DryppStop** aluminiumsprofil. Påfør deretter rikelig med tetningsmasse. Neste aluminiumsprofil monteres i skjøtestykket og føres butt i butt med første aluminiumsprofil inne i skjøtestykket.

**4.** Press DryppStop platen på plass slik at den danner en pen bue – monteres med 10 cm overlapp. Legg tetningsmasse i plateskjøtene, der platene overlapper. Platene er enkle og tilpasse ved c/c 60 eller smalere. Verktøy som kan brukes er tapetkniv, platesaks e.l.

**5.** Den korrekte monterte **DryppStop**.

### DET SKAL BENYTTES EN AV FØLGENDE TETNINGSMASSE:

Casco Marin & Teknik  
Bostik Multi Seal & Bond  
Icopal Asfaltlim

Beregn ca. 1 tube fugemasse per. 20 meter med aluminiumsprofil.

**OBS!** I områder der det kan oppstå mye vind, anbefaler vi at det monteres en kile under terrassen, mellom platen og bunnen av terrassen.

For å forhindre vanddrypp på innsiden av terrassen, kan det monteres et beslag i bakkant fra veggen og ca. 20 cm over platene.

Aluminiumsprofilene kan korridere i områder der det er saltholdig miljø.

Vare nr.	Beskrivelse	Nobb nr.	EAN nr.
4158316	DryppStop plater 60x160 cm	40996704	5702741583167
4100915	DryppStop alu.profil 150 cm	40996928	7070608000026
4100916	DryppStop alu.profil 300 cm	43109621	7070608000033
4100917	DryppStop alu.profil 400 cm	50769085	5702773004715
4110981	DryppStop skruer poser à 100 stk.	43290955	7613168259062
4100920	DryppStop Skjøteprofil 15 cm	51566086	5702741009209