

NYHET

ProFLEX

THERMACELL PROFLEX VARMESÅLER.

Nå kan ThermaCELL Varmesåler nytes på ennå lengre turer.

Nyheten ProFLEX lar deg skifte de oppladbare batteriene med ekstra batterier.

Utskiftingen skjer uten at du tar sålene ut av skotøyet.



ProFLEX har alle de samme gode egenskapene som ThermaCELL originale Varmesåler, men i tillegg kan de:


- Lades med USB-enhet
- Ladestasjonen kan brukes som oppbevaring til de ekstra batteriene.
- Ultra fleksibelt materiale og polstrede batterier som sørger for ekstra brukerkomfort.

TILBEHØR: EKSTRA BATTERIER

Ekstra batterier gjør det mulig å være lenge ute i kaldt vær uten å fryse på bena.

Kjøpes som tilbehør.

- Ekstra batterier med ladestasjon og USB som lader begge såler samtidig.
- Ladetid ca 4 timer.
- Fullt oppladde batterier har bruketid på opptil 5 timer.



OM VARMESÅLENE



ORIGINAL PROFLEX

REGULERBAR VARME	■	■
TRÅDLØS FJERNKONTROLL	■	■
TRE TEMPERATURVALG	■	■
BATTERIKAPASITET OPPTIL FEM TIMER	■	■
OPPLADBARE	■	■
VANNAVSTØTENDE	■	■
KVALITETSTESTET AV SATRA	■	■
UNIKT KODET	■	■
JUSTERBARE FOR PERFEKT PASSFORM	■	■
BILLADER TILGJENGELIG	■	
UTTAGBART OG OPPLADBART BATTERI		■
ULTRA FLEKSIBELT MATERIALE		■
USB LADING		■

S	35,5 - 38	M	38,5 - 40,5	L	41 - 43	XL	43,5 - 46	XXL	46,5 - 48
---	-----------	---	-------------	---	---------	----	-----------	-----	-----------

For mer informasjon om ThermaCELL Varmesåler se:

www.noragent.no www.thermacell.dk

www.facebook.com/ThermacellVarmesaler

Distributør i Norge/Danmark:

noragent

Rosenholmveien 20
1252 Oslo

Tlf: +47 22 80 90 30

Fax: +47 22 80 90 31

E-post: firmapost@noragent.no

Nettside: www.noragent.no



VARMESÅLER

UNNGÅ KALDE FØTTER!



ThermaCELL
Varmesåler

BRUKSOMRÅDER

ALLSIDIG BRUK

ThermaCELL Varmesåler gir deg en mer behagelig utendørs opplevelse. De varmer føttene dine umiddelbart, og kan brukes i de fleste typer skotøy og til alle typer utendørs aktiviteter i kaldt vær.

De er perfekt for lange og korte turer ute i kulda. Enten du er på skitur, trilletur, ridetur, måker snø, is-fiske, jakt, idretts-arrangementer eller skal en liten tur på butikken.

ThermaCELL varmesåler holde deg varm på føttene.

VARMER FØTTENE DINE.. NÅR DU TRENGER DET

ThermaCELL varmesåler holder føttene dine behagelig varme ved hjelp av avansert fjernstyrt varmeteknologi.

Varmesålene blir ikke brennhete som ville ført til svette føtter, men varme nok til at du unngår å fryse.

De myke sålene gir ekstra støtdemping for føttene dine. Vannavstøtende konstruksjon gjør at varmesålene også virker i fuktige omgivelser.



FORDELER

1. ENKEL VARMESTYRING MED FJERNKONTROLL

Reguler varmen mens du har varmesålene i skoene.

Med ett trykk på den unikt kodede fjernkontrollen kan du bytte mellom tre innstillinger:


1. Ingen varme
 2. Medium, 37,8 grader
 3. Høy 43,9 grader.
- (ingen varme kan benyttes for å spare batterikapasiteten)

Fjernkontrollen har en rekkevidde på 2 meter.

TILBEHØR: BILLADER

Lader dine såler når du er på reise, på vei til skibakken eller skal ut på jakt. Kjøpes som tilbehør.

- 12 V/24 billader for ThermaCELL Varmesåler.
- Lader begge såler samtidig under bilkjøring.
- Kobles til bilens sigaretteneruttak.



2. OPPLADBARE INTEGRERTE BATTERIER

ThermaCell varmesåler har batteriene integrert i selve sålen. Dette til forskjell fra andre varmesåler som bruker eksterne batterier.

- Lades enkelt i alle strømuttak.
- Samme type batteri som brukes i PC'er og mobiler.
- Batterikapasitet opptil fem timer.
- Batteriet kan lades inntil 500 ganger.

3. JUSTERBARE

ThermaCELL varmesålene kan tilpasses ditt skotøy for å gi perfekt passform til dine sko og skostørrelse.

