
UTEPEIS – FIRE PIT
420270







NO Bruksanvisning


SV Bruksanvisning

DA Betjeningsvejledning

FI Käyttöohje


EN Instruction Manual

1		Ben - Leg	4
2		Bunn – bottom tray	1
3		Stender - Bar	4
4		Toppring – Top ring	1
5		Håndtak side – Handle side	2
6		Gnistfanger - Sparker	4
7		Håndtak topp - Handle Top	1
8		Hatt - Hat	1
9		Vedrist - Griddle	1
10		Aske rake – Ash rake	1
A		M8X25	4
B		M6X12	20
C		M6X12	6
D		M6X12	2



7
8
9
4
3
6
5
2
1
10

MONTERINGSREKKEFØLGE – ASSEMBLEY STEPS


1




2




3




4




5



6



7



•
Sunwind Gylling AS • Postboks 64 • N-1309 RUD • Norge
Rudssletta 71-75 • N-1351 RUD • Norge
(+47) 67 17 13 70
post@sunwind.no

Sunwind Exergon AB • Solkraftsvägen 12 • Stockholm
• Sverige
(+46) 08-742 01 70

Sunwind Gylling OY • Niemeläntie 1. • Kaarina
FIN-20780
(+358) 2236 1515