



Apollo dusjstyr

Oras nr. 320


Reservedeler	Nrf.-nr.	Oras nr.
1 Glider kompl. Forkrommet Hvit		259890 259890-11
2 Såpekopp	4203343	253002
3 Veggfeste	4203276	259346
4 Deksel		
- hvit	4203285	259347-11
- forkr.	4203281	259347

5 Dusjslange		
1,5 m, blank	4203191	241014




Hånddusj Apollo, Oras nr. 242020 og 242020-11

Reservedeler	Oras nr.
1 Silplate inkl. O-ring	249691



Hånddusj oppheng Oras nr. 251500


Reservedeler	Oras nr.
1 Veggfeste	259465



Dusjutstyr Apollo og Sensiva

Monteringsanvisning

- Plassering av dusjstangen
- Plasser dusjstangen som bildet viser - enten til høyre eller venstre for blanderen
- Monteringshøyden tilpasses anvenderens behov og ønske
- Marker skruerhullenes plassering på veggen. Senteravstand mellom skruene er **650 mm**.
- Skru fast det nedre veggfestet (3) med medfølgende skrue (hvis plastpropp behøves, bor et 40 mm dypt og ø8 mm stort hull for denne).
- Sett glideren (I) på røret slik at trykknappen (5) peker mot kilsporet som er i den ene enden av røret.
- Sett rørenden med kilsporet ned i det nederste veggfeste. Trykk ned og vri røret slik at det blir låst.
- Plasser det øvre veggfestet på røret og skru fast dette.
- Trykk fast de to dekslene (4) samt såpekoppen (2).
- Kontroller at:
 - Glideren låser seg til stangen
 - Glideren - når trykknappen er trykt inn går å bevege på stangen




OBS! Installering av dusjutstyr i varme badstulokaler anbefales ikke (max. + 65 °C)

Dusjstang Apollo, Oras nr. 253 040 og 253 040-11

Reservedeler

Nrf-nr. Oras nr.

1 Glider kompl. hvit		259 691
2 Såpekopp	420 33 43	253 002
3 Veggfeste	420 32 76	259 346
4 Deksel hvit	420 32 81	259 347
	420 32 85	259 347-11




Hånddusj Apollo, Oras nr. 242 020 og 242 020-11

Reservedeler

Nrf-nr. Oras nr.


Benevnelse	
1 Silplate inkl. O-ring	249 691



Dusjstang Sensiva nr. 253 050 og 253 050-11

Reservedeler


	Nrf-nr.	Oras nr.
1 Glider kompl. hvit	420 32 86	259 880
	420 32 87	259 880-11
2 Deksel (1 par) hvit		259 870
3 Utforingsskive		259 870-11
4 Veggbrakett		259 451



Hånddusj Sensiva, nr. 242 010

Reservedeler


	Nrf-nr.	Oras nr.
1 Silplate inkl. O-ring		249 285
Fra våren -98: Silplate med kalkavisende dusjhull (grønne)		249 286



Hånddusj oppheng nr. 251 500

Reservedeler


	Nrf-nr.	Oras nr.
1 Veggfeste		259 465



Hånddusj Fina, nr. 242 120

Reservedeler


	Nrf-nr.	Oras nr.
1 Silplate inkl. O-ring		249 195V



Hånddusj Fontana, nr. 242 100

Reservedeler

	Nrf-nr.	Oras nr.
1 Silplate inkl. O-ring		249 190V



Oras Apollo dusjstyr

Nrf-nr.

Oras nr.

- 1 Glider til Apollo veggstang
(1/92-)
(1/92-), hvit
- 2 Såpekopp i plast
- 3 Veggbrakett
- 4 Deksel til veggbrakett
Deksel til veggbrakett, hvit
- 5 Distansestykke

4203294

259890

4203298

259890-11

4203343

253002

4203276

259346

4203281

259347

4203285

259347-11

259351



Oras Sensiva dusjstyr

Nrf-nr.

Oras nr.

- 1 Glider til Sensiva veggstang
- 2 Deksel, 2 stk

4203286

259880

259870

