



BRUKSANVISNING

HEY'DI STENKPUSSAPPARAT



- (1) Hus i tynnmetall (2) Håndtak (3) Justerbar stang (4) Vingemutter for låsing av stang
(5) Valse med ståltenner (6) Festeskruer for valse (7) Sveiv med gjenger (8) Deksel
(9) Ferdig montert apparat

Montering

Ta delene ut av huset (ståltennene på valsen er skarpe, ha gjerne på arbeidshanske når denne delen tas ut så man ikke skjærer seg på fingrene.)

Selve monteringen er meget enkel, valsen med ståltenner (5) festes i huset (1) ved hjelp av festeskruen (6) og sveiven (7) som skrues inn i valsens gjenger fra hver side.

Bruksmåte

Juster stangen slik at ståltennene treffer denne helt på tuppen (riktig for de fleste produkter). Masse fylles i apparatet, ca. 1 - 1,5 liter (ikke overfyll apparatet), og massen fordeles på veggen ved hjelp av sveiven med jevn bevegelse. Avstand fra vegg ca. 1/2 meter. Dekslet benyttes der stenk puss skal påføres, små, avgrensede felt. Fyll apparatet med masse før dekslet settes på. Stenk pussapparatet rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Det anbefales å demontere apparatet før vask.

Praktiske tips

Sørg for at du kan bevege deg fritt langs veggen for jevnest mulig resultat. Dekk dører, vinduer m.m. da bruk av stenk pussapparat gir en god del sprut. Stenk puss kan påføres som siste strøk, f.eks. etter at overflatebehandlingen er slemmet på underlaget med kost. Ved å holde apparatet i forskjellig vinkel mot veggen kan strukturen endres. Arbeid med stenk pussapparat er tungt og det kan lette arbeidet å binde rem rundt håndtaket og feste denne til nakken.