

MONTERING GRESSARMERING



1. Merk av flaten som skal dekkes med Gressarmering.
2. Grav ut ca 30 - 40 cm om. Fiberduk kan med fordel brukes og skal brukes dersom underlaget er av dårlige masser som leire, sprengstein eller blandingsmasser. Grav ut bredden 30 cm bredere enn innkjørselen for å få en god og solid kantavslutning.
3. Fyll opp bærelaget med grus som bør være i størrelse 0-32 og komprimér dette 4 ganger med platevibrator. Husk at vibroplate på 80 kg ikke klarer å komprimere mer en 20 cm tykt bærelag av gangen. Overflaten må være like jevn som det ferdige dekket. Ikke glem fall fra husveggen. Avstanden fra bærelagets overflate og opp til overflaten av dekket skal være 10 cm pluss 3 cm for settelaget.
4. Legg ut et jevnt settelag. Dette laget skal være 3 cm tykt. Det beste er å bruke størrelse 0-8 knust fjell. Bruk 1 cm overhøyde. Spenn snorer i riktig høyde for overflaten av dekket. Legg i lirene og juster disse til rett høyde etter snorene. Vater er et godt verktøy. Ikke glem å kontrollere fallet. Dra så av med avrettingsbordet. Så tar du opp lirene og etterfyller.
5. Begynn leggingen. Bruk snorer og legg steinene langs snoren. Bruk gjerne kantstein for å låse dekket.
6. Fyll hulrommene med godt drenerende matjord (50% natursand) og så gressfrø (sportsblanding er anbefalt). Vann og gjødsle godt. Vedlikeholdes som vanlig gressplen.